

## HERRAMIENTAS DE CORTE MOTORIZADAS A GASOLINA

- Lea y entienda el Manual del Operador de su equipo. ¡ES CRUCIAL!
- Use todo el equipo de seguridad adecuado. (por ejemplo: respiradores, protección para la vista y la audición, mascarillas contra el polvo, calzado de seguridad con punta de acero para proteger el área de los dedos de los pies, y prendas de vestir contra incendios si tiene que cortar algo que desprenda chispas).
- Muchos materiales representan peligros al cortarlos—conozca el tipo de material que está cortando y los peligros implícitos tanto de seguridad como de salud que están asociados al mismo.
- Abastezca su herramienta de corte motorizada a gasolina en un área al aire libre y bien ventilada.
- Revise cuidadosamente el área a su alrededor antes de cortar. Asegúrese de que las ventanas y puertas de la propiedad de su cliente están cerradas.
- Ajuste correctamente las cubiertas protectoras de manera que el material que está siendo cortado se desvíe lejos del operador.
- SOLO use las cuchillas circulares autorizadas por el fabricante del producto con calificación aprobada para cierto número de revoluciones por minuto (RPM).
- Nunca modifique una herramienta de corte.
- Asegúrese de que las cuchillas circulares que usa están específicamente diseñadas para el tipo de material a ser cortado.
- Nunca use cuchillas con puntas de carburo o sierras circulares en una herramienta de corte.
- Ponga la herramienta de corte en marcha en el suelo o en una superficie firme. Nunca la ponga en marcha dejándola caer.
- Siempre manipule la herramienta de corte con ambas manos y sujete las asas o agarraderas firmemente incluyendo el uso de los dedos pulgares para ayudar a sujetar mejor.
- No se pare directamente en la línea central de la cuchilla —colóquese a la derecha o la izquierda, dependiendo de si usted es diestro/derecho o zurdo.
- Nunca corte por encima de la altura del hombro.
- Manténgase alerta a las fuerzas de rebote al operar una herramienta de corte.
- Use agua siempre que sea posible para minimizar las partículas de polvo en el aire.
- Nunca corte madera de ningún tipo con esta clase de herramienta.
- Después de usar agua con una cuchilla de abrasivo compuesto, cierre el grifo del agua, ponga en marcha la herramienta a alta velocidad por aproximadamente 30 segundos, y bote el exceso de agua que quede en la cuchilla.
- Si usted usa agua con una cuchilla de abrasivo compuesto, use esa cuchilla por un solo día y deséchela al final del día.
- Nunca opere una herramienta de corte cerca de peatones, niños, o mascotas.

Estas son solo algunas de las muchas precauciones de seguridad que deben ser tomadas. Refiérase al Manual del Operador de su equipo para una información más detallada.

*La presente Tarjeta Rápida fue elaborada por el Programa Alianza de OSHA y PLANET sólo con propósitos informativos y no representa necesariamente la opinión oficial de OSHA o del Ministerio del Trabajo estadounidense.*